


PENTHOUSE

RETIREZ LES FAÇADES DE TIROIRS/REMOVE DRAWER FRONTS



FR / ENG



PENTHOUSE



L'ÉTAT DES MURS ET L'INSTALLATION PEUVENT DÉSAJUSTER CERTAINES COMPOSANTES.
UNE MISE AU POINT PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE SUITE À L'INSTALLATION.
THE CONDITION OF THE WALLS AND INSTALLATION CAN MISALIGN SOME COMPONENTS.
TUNING MAY BE NEEDED FOLLOWING THE INSTALLATION.

AJUSTEMENT FAÇADES/DRAWER FRONTS ADJUSTMENT

