



## PRÉPARATION

Indiquez au mur l'emplacement du mobilier avec les espacements désirés et localisez les emprises (2" x 4"). Si vous avez projeté d'appuyer le mobilier contre un mur latéral, un filler sera nécessaire. Utilisez les vis et ancrages à gypse fournis.

## MIROIR-RANGEMENT VERTICAL

### PRÉ-INSTALLATION

Si vous avez l'option GFCI, prévoyez un fil électrique de 16" de long, non relié à l'interrupteur et positionné à 44" de haut du plancher et au centre de la lingerie.

Si vous l'appuyez contre un mur latéral, fixez le filler du côté où la lingerie s'appuie contre le mur et posez-le à égalité avec le caisson sans les portes. Si la lingerie n'est pas appuyée au mur, ignorez cette étape.

Tracez une ligne référence à 12 ¼" du plancher, qui vous indiquera le début de la lingerie.

Tracez une ligne horizontale à niveau à 24" et une autre à 77 ¼" du plancher fini et indiquez-y le centre du miroir-rangement.

Détectez l'emprise vis-à-vis son emplacement et indiquez le centre sur la ligne de 24" et 77 ¼".

Retirez les 2 barres de soutien en aluminium situées sur le dessus ou derrière le miroir-rangement.

Pré-percez 2 trous sur chacune des barres en lien avec les emprises.

Indiquez le centre sur chacune des barres de soutien.

Alignez le bas d'une des barres sur la ligne de 24", centrez puis vissez aux emprises du mur. Alignez l'autre barre sur la ligne de 77 ¼", centrez puis vissez aux emprises avec des vis de 1 ½". S'il n'y a pas d'emprise, utilisez des ancrages à gypse.

### INSTALLATION

Faites-vous aider pour la prochaine étape.


S'il y a l'option d'une prise GFCI, approchez la lingerie de son emplacement et passez le fil dans l'ouverture existante au dos et entrez-le dans le boîtier de métal.

Soulevez le miroir-rangement environ 1" plus haut que la ligne de 12 ¼" et contre le mur puis laissez-le redescendre tout en le pressant contre le mur à la ligne de 12 ¼". Assurez-vous qu'il est bien accroché avant de lâcher prise.

Fixez le module en place en vissant le fond au travers d'une emprise à l'aide d'une vis de 3".

## PREPARATION

Pre-mark on the wall the location of the furniture. Locate the studs where the modules will be fixed. If you wish to install the furniture against a side wall, a filler will be necessary. Use screws or gypsum anchors provided when there are no studs.



## VERTICAL STORAGE CABINET

### PRE-INSTALLATION

If you have taken the GFCI option, plan a 16" long electric wire not connected to the main switch, located 44" from the floor and in the centre of the linen cabinet.

If the linen cabinet is to be fixed against a side wall, fix the filler on the side of the linen cabinet, flush with the cabinet without door. If linen cabinet is not against a wall, skip this step.

Draw a levelled horizontal line 12 ¼" from the floor to indicate the bottom of the linen cabinet.

Draw a levelled horizontal line 24" from the finished floor and another one 77 ¼" from the floor and indicate the center of the storage cabinet.

Detect the wall studs in the location of the cabinet and indicate it on the lines drawn.

Remove the 2 aluminum support bracket located on the top or the back of the cabinet.

Pre-drill 2 holes on each support bracket where you have indicated the studs.

Indicate the center on each support bracket.

Center and align the bottom of one support bracket on the 24" line and screw it through the wall stud detected. Align the bottom of the other bracket on the 77 ¼" line and screw it through the wall stud using 1 ½" screws. If there are no studs, use gypsum anchors.

### INSTALLATION

You need a helper for this step.

If you have taken the GFCI option, approach the linen cabinet to its location. Insert the wire into the existing wall opening in the back of the cabinet and enter it into the metal case.

Holding the cabinet against the wall, lift it approximately 1" higher than the 12 ¼" line, then let it down until it hangs. Make sure it is well hung before to let go.

Fasten the back of the cabinet to the wall stud using a 3" screw.



## CONSOLE-LAVABO

Les sorties d'eau doivent être prévues à 26 1/2" de haut et à environ 8" centre.

La sortie du renvoi d'eau doit être à 24" centre du revêtement de sol.

Tracez une ligne horizontale à niveau à 33 1/2" du plancher et indiquez-y le centre du meuble. Détectez les emprises et indiquez-les sur cette ligne.

Indiquez le centre sur le dos de la console de bois, puis vissez la console aux emprises du mur à l'aide de vis de 3" en alignant le haut de la console sur la ligne et centrez.

**N.B. Il est primordial de visser à travers des emprises (2" X 4") pour garantir un bon soutien. S'il n'y a pas d'emprise, ouvrez et renforcez le mur.**

## INSTALLATION : COMPTOIR-LAVABO UNIMAR

Appliquez un cordon de silicone pour salle de bain sur le dessus de chaque panneau de côté de la console et un sur le dos. Mettez en place le comptoir en remuant de gauche à droite pour créer une succion. Il doit être à égalité avec le meuble. Enlevez tout excédant de silicone avec un linge sec.

Appliquez ensuite un cordon de silicone de chaque côté, à la jonction du lavabo et du meuble (voir photo).

## PRÉ-INSTALLATION DOSSERET AVEC ROBINET MURAL AXI OU FLO DE VANICO-MARONYX

N.B. Ouverture à effectuer dans le mur.

## CUVE CENTRÉE : PRÉ-INSTALLATION

Tracez au mur une ligne horizontale à 10 1/2" du comptoir et indiquez-y le centre de la cuve. À partir du centre, tracez une ligne verticale à 8" de chaque côté du centre jusqu'au comptoir-lavabo. Vous aurez ainsi un rectangle de 16" de large X 10 1/2" de haut. Ensuite, coupez et enlever le rectangle de gypse.


## CUVE DÉCENTRÉE GAUCHE OU DROITE OU DEUX LAVABOS DÉCENTRÉS : PRÉ-INSTALLATION

Tracez au mur une ligne horizontale à 10 1/2" du comptoir-lavabo, ensuite, à partir du début de la vanité côté cuve, tracez une ligne verticale à 1" et une deuxième à 17", ce qui donne un rectangle de 16" de large X 10 1/2" de haut, puis, coupez le gypse.

Percez le gypse vis-à-vis les deux fentes oblongues au dos de la console pour faire passer les flexibles.

## DOSSERET AVEC ROBINET MURAL AXI OU FLO

Vissez les flexibles après le corps du robinet, tournez les plaques de métal du bas et du haut vers l'extérieur. Ensuite, enflez les flexibles dans l'ouverture du mur et faites-les ressortir par le dos de la console. Placez le dossier contre le mur en insérant les plaques entre le mur et le dos de la console puis vissez le dossier au mur par les plaques du haut à travers les emprises à l'aide des vis de 1 1/2" fournies.



## CONSOLE-SINK

Plan the water pipes 26 1/2" from the floor and 8" to the centre of the sink; and the drain 24" to the centre of the sink from the floor.

Draw a levelled horizontal line 33 1/2" from the floor and indicate the centre of the vanity. Detect the wall studs and indicate their position on the line.

Indicate the centre on the back of the wooden console. Align the top of the console-sink on the line, then, screw it through the wall studs using 3" screws.

**Note: It is important to screw through the studs to provide enough support to the console-sink. If there are no studs, open the wall and strengthen it.**



## UNIMAR SINK-COUNTERTOP INSTALLATION

Apply a bead of bathroom silicone sealant on the top of each side panel and on the top of the back panel. Put the counter top on the vanity, slide it in each direction to create suction. The countertop must be flush with the vanity. Remove any excess of silicone with a dry cloth.

Then apply a bead of silicone on each side, at the junction of the sink and the furniture (see picture).

## PRE-INSTALLATION BACKSPLASH WITH WALLMOUNT AXI OR FLO FAUCET

Note: You will need to drill a hole in the wall

## CENTERED SINK: PRE-INSTALLATION

Draw a levelled horizontal line 10 1/2" from the countertop and indicate the centre of the sink. From the centre, draw a vertical line 8" on each side of the centre until the countertop. This will result in a rectangle of 16" wide X 10 1/2" high. Then, cut and remove the gypsum.


## RIGHT OR LEFT OFF-CENTERED SINK OR TWO OFF-CENTERED SINKS: PRE-INSTALLATION

Draw a levelled horizontal line 10 1/2" from the top of the counter, then, from the beginning of the sink side of the vanity, draw a vertical line at 1" and another line at 17". This will result in a rectangle of 16" wide X 10 1/2" high. Cut the gypsum.

Drill 2 oblong openings in the gypsum facing the 2 openings on the back of the console to bring out the flexible hose.

## BACKSPLASH WITH WALLMOUNT AXI OR FLO FAUCET

Screw the flexible hoses to the faucet rough. Turn the top and bottom metal plates outwards. Then, thread flexible hoses into the wall opening and let them out through the back of the support. Place the backsplash against the wall by inserting the plates between the wall and the back of the support, then screw the backsplash to the wall by the upper plates through the wall studs using 1 1/2" screws.



## MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE « DEL »

### PRÉ-INSTALLATION

Pour alimenter l'éclairage, prévoyez une prise de courant ENCASTRÉE contrôlée par l'interrupteur de la pièce. Elle doit être à une hauteur de 64" centre du plancher et centrée avec le miroir.

Tracez une ligne référence à 13" du comptoir-lavabo en y indiquant le centre du miroir. Cette ligne vous indiquera le début du miroir. (S'il y a un dossier, ignorez cette étape).

Tracez une autre ligne à 39 $\frac{5}{8}$ " du comptoir-lavabo en y indiquant le centre du miroir. Elle servira à positionner la barre de soutien.

Retirez la barre de soutien à 45° en mélamine ou contreplaqué retenue à l'arrière du miroir par du ruban adhésif, indiquez son centre.

Vissez la barre de soutien à l'aide de vis de 3" à travers les emprises en alignant le bas de la barre sur la ligne et centrez. S'il n'y a pas d'emprise, utilisez des ancrages à gypse.

### INSTALLATION

Approchez le miroir de son emplacement, branchez le fil mâle du transformateur dans la prise encastrée.

Soulevez le miroir environ 1" plus haut que la ligne de référence de 13" et contre le mur et laissez-le redescendre jusqu'à ce qu'il soit égal à cette ligne. S'il y a un dossier, vous redescendez le miroir jusqu'au dossier.

## PHARMACIE D'APPOINT

### PRÉ-INSTALLATION

Tracez une ligne référence à 48 $\frac{1}{2}$ " du plancher et une autre à 77 $\frac{1}{4}$ " du plancher en y indiquant le centre de la pharmacie.

Détectez les emprises vis-à-vis l'emplacement et indiquez-les sur la ligne de 77 $\frac{1}{4}$ ".

Retirez la barre de soutien en Z retenue à l'arrière de la pharmacie et indiquez son centre.

Pré-percez 2 trous sur la barre en lien avec les emprises.

Vissez-là au mur à l'aide de vis de 1 $\frac{3}{4}$ " en alignant le bas de la barre sur la ligne et centrez.

N.B. S'il n'y a pas d'emprises, utilisez des ancrages à gypse.

### INSTALLATION

Indiquez le centre de la pharmacie sous celle-ci.

Soulevez la pharmacie 1" plus haut que la ligne de 48 $\frac{1}{2}$ " et contre le mur et laissez-là redescendre jusqu'à la ligne.

Vérifiez le niveau latéral puis ajoutez une vis de 3" par le dos au travers d'une emprise.

## FINITION SILICONE

afin que la garantie s'applique

Nettoyez toute poussière puis appliquez un cordon de silicone pour salle de bains partout où il y a une jonction entre le comptoir-lavabo et une autre surface verticale : dossier, mur ou lingerie.

## MIRROR WITH "LED" LIGHTING

### PRE-INSTALLATION

You will need a RECESSED Duplex receptacle (not included) connected to the main switch. It must be 64" high from the floor and centered with the sink.

Draw a levelled horizontal line 13" from the counter-sink and another one for the support bracket at 39 $\frac{5}{8}$ ". Indicate the centre of the mirror.

Remove the 45° plywood or melamine support bracket from the back of the mirror, indicate its centre.

Align the bottom of the support bracket on the 39 $\frac{5}{8}$ " line, center it, then screw it to the wall studs using 3" screws.

NOTE: If there are no studs, use gypsum anchors.

### INSTALLATION

Bring the mirror near its location, plug the transformer into the Duplex Recessed Receptacle.

Holding the mirror against the wall, lift it approximately 1" higher than the 13" line or the optional backsplash, then lower it down to the line or to the backsplash (if applicable).

## AUXILIARY MEDICINE CABINET

### PRE-INSTALLATION

Trace a levelled horizontal line 48 $\frac{1}{2}$ " above the floor and another one at 77 $\frac{1}{4}$ " and indicate the centre of the medicine cabinet.

Detect the wall studs towards the medicine cabinet location and mark them on the 77 $\frac{1}{4}$ " line.

Remove the Z-shape aluminium fastener from the back of the medicine cabinet and mark its centre.

Place it on the 77 $\frac{1}{4}$ " line of the wall and trace the location of the wall studs on it. Then pre-drill  $\frac{1}{4}$ " holes on your marks.

Align the bottom of the wall fastener on the line and screw it to the wall studs.

NOTE: If there are no studs, use gypsum anchorage.

### INSTALLATION

Measure the centre of the medicine cabinet and indicate it underneath.

Lift the medicine cabinet approximately 1" above the 48 $\frac{1}{2}$ " line and centered, then, lower it against the wall down to the line. Make sure it is well hung before to let go.

Fasten the back of the medicine cabinet to the wall stud using a 3" screw.

## FINITION: SILICONE SEALANT

Required for warranty

Clean any dust, then apply a bead of bathroom silicone wherever there is a junction between the counter-sink and any vertical surface: backsplash, wall or linen cabinet.

